

## Installate i driver dal CD incluso PRIMA di collegare la Docking Station al Notebook!

### Installazione Driver e funzionamento con Windows 2000 / XP / Vista / 7

1. Inserite il CD nel drive del vostro Notebook. Se l'installazione non parte automaticamente, cliccate due volte sul file **Setup.exe** in **E:\Driver** se E è la lettera corrispondente al drive CD/DVD.
2. Seguite la procedura guidata e completate l'installazione.
3. Mentre Windows configura il software DisplayLink, il vostro monitor potrebbe apparire nero, lampeggiante o instabile durante questo processo.
4. Quando l'installazione dei driver è completata, potrebbe essere richiesto di riavviare il computer.
5. Il software DisplayLink ricerca automaticamente eventuali aggiornamenti disponibili sul web (come Windows update). Consentite all'applicazione di aggiornarsi se richiesto dal vostro firewall.
6. Assemblate la docking station facendola scorrere nel suo supporto.
7. Collegare il cavo di alimentazione nella porta DC IN.
8. Collegare la docking station al notebook tramite il cavo USB.
9. Una volta collegata, il computer caricherà automaticamente i driver, incluso i driver già integrati in Windows per l'hub USB, porta Ethernet e adattatore DisplayLink.
10. Un messaggio pop-up apparirà nell'area di notifica indicando lo stato dell'installazione e al termine il messaggio finale di conferma che i driver sono stati installati correttamente e il dispositivo è pronto all'uso.
11. Apparirà un'icona nella taskbar sulla destra. Cliccate su questa icona per le impostazioni del monitor.

Nota per Windows Vista e Windows 7: per utilizzare l'adattatore per monitor DVI-I della Docking Station, i driver WDDM devono essere installati sulla scheda grafica! Il software DisplayLink **non** è compatibile con i driver XPDM su Windows Vista/7!

### Connessione di dispositivi alla Docking Station:

#### *Ethernet:*

Utilizzate un cavo Ethernet per collegare l'hub, switch o router alla porta Ethernet sulla docking station.

#### *Monitor:*

Utilizzate il cavo DVI richiesto dal vostro monitor, collegate il monitor alla porta DVI-I della docking station. Potete collegare monitor HDMI, VGA o DP utilizzando gli appositi adattatori.

Se cambiate il monitor collegato alla Docking Station il segnale DDC viene trasmesso al computer. Attualmente (Marzo 2010) è necessario scollegare e ricollegare la Docking Station al computer per premettere di aggiornare le proprietà del monitor, per l'impostazione delle nuove risoluzioni su Windows e per i driver DisplayLink.

Se le risoluzioni non dovessero aggiornarsi, aprite la finestra di Windows dei driver della scheda video, per esempio cliccando sull'icona nella Taskbar oppure seguendo i seguenti passaggi:

1. Cliccate col tasto destro sul Desktop e selezionate **Proprietà**
2. Cliccate su **Schermo > Avanzate > Monitor > Proprietà > Driver > Aggiorna driver**
3. Una volta terminata la procedura cliccate su **Fine** e **Chiudi**
4. Selezionate ora dalle proprietà **Scheda > Elenca modalità**
5. Infine selezionate la risoluzione appropriata per il vostro monitor

#### *Audio:*

Per collegare le vostre casse/cuffie, inserite il connettore nella porta Audio verde della docking station. Per collegare un microfono, inserite il connettore nella porta Audio rosa della docking station.

A questo punto l'installazione e i collegamenti dei dispositivi è completa, potete iniziare ad utilizzare i dispositivi collegati alla docking station.

Per informazioni più dettagliate consultate il manuale completo che trovate nel CD-ROM.

